

Tips for legging av XPS-plater, alu-plater og rør 17 mm

Størrelse 1200 x 600 x 25 mm.
c/c=200 mm på sporplater og 70 mm på tilførselsplater

- XPS-platene leveres som kombinerte spor-/vendeplater og tilførselsplater.
- Må legges på bærende underlag.
- Underlaget må være rent, plant og godkjent for legging av parkett, da XPS-platene ikke retter opp unøyaktigheter, men bare flytter det opp i parketten. Ta hensyn til evt. fukt.
- XPS-platenes spor legges på tvers av parkettretning.
- Husk ekspansjonsfuger mot alle faste installasjoner, minimum 5mm
- Det er mulig å bruke senkede skiver/skruer og skru XPS-platene til underlaget.
- Støvsug plater og aluminium før gulvvarmerør legges i.
- Aluminiumsplatene må ikke ligge helt inntil eller oppå hverandre.
- Aluminiumsplatene grades ved eventuell kapping.
- Aluminiumsplater og rør legges rett før overgulv for å hindre skitt og slitasje.
- Bruk gulvvarmerør som ikke knirker mot aluminium. Husk diffusjonssperre.
- Parkettpakkene kan legges på plater/rør for å holde det på plass under arbeidet.
- Bruk ullpapp som parkettunderlag.
- Overgulv legges iht. anvisninger. Ved tynne overgulv legges ekstra trykkfordelende sjikt i form av fibergips.
- Parkett-tykkelse må minimum være 14-15 mm ved legging direkte på XPS plater.

