

PRODUKTARK

Slaveboks





Slave 6 eller 4 soner er en tilleggsboks for utvidelse av masterboksen for å kunne ta flere soner.

Slaveboksen plugges inn i enden av masteren og kan brukes til å utvide denne til totalt 18 soner eller 18 aktuatorer.

Tekniske data:

Driftsspenning	24V ac +10 %
Driftstemperatur	0 til 50 °C
Maks ant. Aktuatorer pr sone	3 stk.
Maks antall aktuatorer (Trafo 60 VA)	18 stk.
Kontakt	Triac

Målskisse av produktet:




Elektrisk skjema for én sone:

- 1: Bryter L1
- 2: L2
- 4: L1
- A: Nattstyring
- B: Nattstyring

PLUGG/
MASTER

NB! Termostater med nattesenkning trenger en timer for styring av sone A eller sone B.



Typen av samme produkt:

Type	Soner	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Slave trådstyrt	4 soner	8377663	8377663
Slave trådstyrt	6 soner	8377664	8377664