


Prinsippskisse

Manualen må følges.



- OPPSTART:**
Gå igjennom startguide
- Kurvehelning er TUR-temp ved -15 ute
 - Justering er parallell forskyvning
- Definere system:**
- Radiatorpumpe G1 settes på ja
 - Pool settes på ja
- Varme:**
- Service, innstillinger, varmesystem 1, sett minimum temperatur (varme bad sommer)
 - juster radiatorpumpe hastighet
 - Sette Pool innstillinger

Lufting på alle høydepunkter monteres.

Avstengningsventiler monteres etter behov.

Hvis flexslanger med frostsikring brukes er ikke frostvæske nødvendig

Høiax SYSTEMS			
System:	Høiax anima eco Tower - 4-rørs akkutank		
Systemnr:	Pool		
Konstruktør:	Glenn Dyhr Petersen		
Tegning:	Glenn Dyhr Petersen		
Dato:	25.03.2019	Rev 1	25.06.2019